

HARIO

Simply HARIO

Glass Canister

取扱説明書

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

Instruction Manual

Thank you for purchasing this HARIO product.

Please be sure to read this instruction manual thoroughly in order to use this product correctly.

After reading it, store it in a safe place for future reference.

材質のご案内 / Material guide

フタ：オリーブウッド

Lid: Olive wood

Made in China

パッキン：シリコンゴム

耐熱温度：180°C

**Packing: Silicone rubber
(heat resistant to 180°C)**

Made in China



ガラス器：耐熱ガラス

耐熱温度差：120°C

**Glass container :Heatproof glass
(Heatproof temperature difference 120°C)**

Made in Japan

- ・この製品は日本で品質管理し、組立てたものです。
- ・This product has been quality controlled and assembled in Japan.



木部のお取扱い

- 木部材は、天然木(オリーブウッド)を使用しています。木の良さを生かすように、一つ一つ丁寧に職人が作っています。手作りですので、色や木目にばらつきがあります。
- ご使用後、木部に汚れがついた際は柔らかいスポンジで丁寧に洗ってください。水やお湯に浸けたままにしないでください。キズがつきますので、たわしや硬いもの、クレンザー等で洗わないでください。洗った後はすぐに柔らかい乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 食器洗い乾燥機はお使いになれません。
- 高温多湿・直射日光をさけて保管してください。

Care for wooden parts

- All wooden parts are made from natural olive wood. The beauty of the wood is brought out by a craftsman who makes each item by hand. Color and wood grain will vary since they are all handmade.
- Wipe the wooden parts clean with a soft sponge after use. Do not leave the wooden parts soaking in hot or cold water. Do not use abrasive cleaners, scrubbing brushes, or other hard objects which may scratch the surface. Wipe the wooden parts with a soft cloth to remove any excess water.
- Wooden parts are not dishwasher safe.
- Do not keep in hot and humid location, and avoid to expose to direct sun light.

お手入れの方法

- ⚠️ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。**
- ⚠️ やわらかいスポンジでも、下図のようにクレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。**
- ガラスは食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
 - ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。



お取り扱い上の注意




⚠️ 直火にかけられません。

⚠️ ガラスは割れるものです。洗淨やご使用時はていねいにお取扱いください。



⚠️ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

- ご使用前には洗淨をしてください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- フタは完全密閉できるものではありませんので、液体は倒すとこぼれることがあります。ご注意ください。
- シリコンゴムパーツは素材の特性上、色素の濃いものやにおいの強い食品がついたままにしますと、色やにおいが移る場合があります。早めに洗淨してください。
- 液体を入れて凍らせないでください。また、冷蔵庫に入れる場合は、さましてから入れてください。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。







Precautions for Use

-  Do not expose to open flames.
-  Glass is fragile and may break. Handle carefully during normal use and cleaning.
-  Do not allow children to use this product. Do not use near children, and store out of reach of children.
- Wash the product before using for the first time.
- Do not use the product if it is cracked, broken, or heavily scratched as it may break unexpectedly.
- Do not strike or scrape the inside of the glass container with a metal spoon. Doing so may damage the product.
- The lid is not airtight. Liquid may spill if laid sideways.
- Wash this product immediately after use, as leaving food and beverages with strong colors and odors may cause them to transfer to the product due to the characteristics of the silicone rubber material.
- Do not freeze this product when it contains liquid. Allow the product to cool before placing in the refrigerator.
- In the unlikely event the product becomes damaged, please handle any broken pieces with care.
- Follow local rules on garbage disposal when disposing of this product.

Product Care

-  Use a soft sponge and neutral detergent to clean this product.
-  Do not use cleansers or sponges that contain abrasives, as doing so may scratch the glass.

- Glass is dishwasher safe. Be sure to read the instruction manual provided with your dishwasher before use.
- If the glass is particularly dirty, use a diluted household bleach. Be sure to read the handling precautions of the household bleach thoroughly. Rinse thoroughly with water after bleaching.
- Do not soak the strainer in household bleach for long periods of time, as doing so will reduce the durability of the metal.

Compatible	Incompatible
 Sponge  Neutral detergent	 Cleanser  Abrasive sponge  Nylon abrasive scrubbing brush  Steel scrubbing brush

家庭用品品質表示法による表示

品名 耐熱ガラス製器具
使用区分 熱湯用
耐熱温度差 120℃

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006

東京都中央区日本橋富沢町9-3

製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル:0120-39-8208

[https:// www.hario.com](https://www.hario.com)

HARIO CO.,LTD.

9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho, Chuo-ku,Tokyo

103-0006 Japan

[https:// global.hario.com](https://global.hario.com)

S-GCN-200 説明書 2009
83272300